

GPS lokátor MK-02 MT1 (GPS+GSM+SMS/GPRS)

Návod na inštaláciu i použitím (Verzia V2.0)



Pred použitím si pozorne prečítajte návod na inštaláciu a používanie, aby ste získali prístup k príslušnej konfigurácii inštalácie a urýchlili prevádzku.

Obsah

Rýchla inštalácia	2
Najpotrebnejšie informácie	4
Schéma inštalácie	7
Alarmové upozornenia - ako používať?	8

Rýchla inštalácia

ak ste si kúpili hotovú sadu s kartou, túto stránku preskočte

1. Aktivujte SIM kartu

1b).Ak ide o predplatiteľskú kartu, PIN kód deaktivujeme , lokátor nebude fungovať s kartou, ktorá vyžaduje zadanie PIN kódu

2. Balík Internet aktivujeme min. 300-500 MB/mesiac

3. Vložte SIM kartu do lokátora - odskrutkujte dve skrutky, odstráňte kryt, vložte kartu podľa Ikony na zariadení.

4. Pripojte lokátor k napájaciemu zdroju (červený a čierny k trvalému napájaniu, oranžový k zapáľovaniu)

5. Z nášho telefónneho čísla posielame konfiguračnú SMS na číslo SIM karty umiestnenej v zariadení (v závislosti od operátora):

Aby bolo zariadenie viditeľné na platforme/aplikácii:
Apn for Play, T-Mobile, RedBull je:**internet** Príklad:

apn123456 internet

Apn pre Orange

apn123456 internet

apnuser123456 internet

apnpasswd123456 internet

Apn pre Virgin-Mobile je: panenský internet

apn123456 panenský internet

Apn pre Plus, Plyš je: plus, plyš

apn123456 plus

Apn pre LycaMobile

apn123456 data.lycamobile.pl

apnuser123456 Impl

apnpasswd123456 Impl

KÚPTE SI KONFIGURUJÚCI SET

Ak ste si zakúpili hotovú súpravu s kartou, tieto informácie sa vám môžu hodiť

Na priloženej karte je aktívny 1GB balíček a 100 SMSiek platných bez obmedzenia. Náklady na vedenie karty sú 2 PLN / mesiac.

Kartu sa odporúča dobiť sumou zodpovedajúcou dĺžke používania lokátora.

Na spustenie GPS lokátora "kliknite" na SIM kartu umiestnenú v zariadení - rozsvietia sa LED diódy, čo znamená, že sa lokátor spustil.

Môžete sa začať prihlasovať (pozrite si ďalšie stránky)

POZOR!

Ak správna poloha nie je k dispozícii, lokátor by mal byť umiestnený mimo budovy, pretože v budove nie je žiadny satelit GPS (poloha).

Doplnenie SIM karty bez jej vybratia je možné vykonať pomocou:

<https://doladowania.play.pl>

Odporúčame pridať priloženú SIM kartu k účtu PLAY24

(umožňuje vám spravovať balíčky a prostriedky na SIM karte):

<https://konto.play.pl/user-gui/registrationPage> alebo si stiahnite

aplikáciu do telefónu s názvom: **PLAY24**

Vložte SIM kartu do telefónu a potvrdte kód, potom ju vložte do lokátora.

Aplikácia PLAY24:

Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.play.play24m>

iOS:

<https://itunes.apple.com/pl/app/play24/id498473583>

Najpotrebnejšie informácie:

Prihláste sa pomocou ID zariadenia (ID sa nachádza na bočnej/zadnej strane zariadenia a na krabici samotného zariadenia)
Skontrolujeme, či sa lokátor objavil na platforme – prvé spustenie môže trvať až 5 minút.

Webová platforma na sledovanie: <http://mking.aika168.com>

Aplikácia pre telefón: **MKING GPS** Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fw.gps.mking>

iOS:

<https://apps.apple.com/us/app/mking-gps/id1506876946>

Kontrola vašej aktuálnej polohy:

a) pošleme SMS na číslo. vyhľadávacie karty s obsahom:

g1234

Dostaneme správu s aktuálnou pozíciou na Google Maps a parametrami zariadenia

Prihláste sa na webovú platformu:

1 - kliknite na kartu ID zariadenia 2

- vyplňte formulár

3a) **ID zariadenia** – Nachádzam sa na bočnej/zadnej strane zariadenia 3b)

Heslo: **123456** – po prihlásení si ho môžete zmeniť na svoj vlastný

Lokalizacja w każdej chwili

MKING.PL

1

Nazwa konta

ID urządzenia

2

8059160321 ID URZĄDZENIA

***** HASŁO: 123456

Login

Dostępne języki:

Demo

Available on the iPhone

App Store

ANDROID APP ON

Google play

Prihláste sa na svojom telefóne:

Zaloguj za pomocą ID

Zaloguj za pomocą nazwy użytkownika

9171297042 **ID URZĄDZENIA z boku/tyłu urządzenia**

..... **HASŁO: 123456**

Zapamiętaj dane logowania

Zaloguj się

Keď sú zakúpené dve alebo viac zariadení a prihlásime sa na rovnakú webovú stránku a aplikáciu (od rovnakého výrobcu) a chceme mať lokátory na jednom účte,
Pošlite ID zariadenia na kontaktný e-mail, uveďte ID zariadenia a názov účtu, ktorý sa má vytvoriť.

1. Príslušenstvo k produktu

1.1 napájací kábel pozostávajúci z 3 káblov:

- červená +
- čierna -
- oranžový vodič napájaný po zapnutí zapaľovania (počas pohybu)

1.2 Návod na inštaláciu

2. Vlastnosti produktu

2.1 Štvorpásmový systém GSM850/900/1800/1900MHZ je univerzálny;

2.2 Široký rozsah vstupného napätia: 8-50V DC a 8-100V DC voliteľné;

2.3 GPS/LBS určovanie polohy v reálnom čase, sledovanie cez počítač, mobilný telefón;

2.4 Podpora informácií o mieste dotazu prostredníctvom SMS;

2.5 detekcia signálu spínača zapaľovania ACC, informácie o stave vozidla;

2.6 Zabudovaný snímač vibrácií na inteligentnú ochranu vozidla pred krádežou;

2/12 Platforma podporuje až 180 dní histórie trasy

2/13 platforma podporuje elektronické oplotenie, alarm a výlety mimo geozónu;

2/14 platforma spracováva zónové alarmy mimo plánovania;

2.15 platforma podporuje alarmy prekročenia rýchlosti;

2.16 platforma podporuje alarm vážnej kolízie (voliteľné);

2.18 platforma podporuje generovanie správ;

3. Schéma inštalácie

3.1 Príprava pred inštaláciou:

3.1.1 Otvorte balík a skontrolujte, či je model správny a či je príslušenstvo kompletné, v opačnom prípade kontaktujte predajcu.

3.1.2 Po výbere karty SIM vložte kartu SIM do zariadenia.

3.1.3 Pri inštalácii SIM karty odskrutkujte dve skrutky, Nadvihnite kryt slotu SIM karty, vložte SIM kartu do slotu podľa značiek na zariadení stlačením prstom. Karta by mala "kliknúť" a by sa malo rozsvietiť diódy. Zaskrutkujte kryt karty.

Pozor:

(1) Pred inštaláciou alebo vybratím karty SIM odpojte zariadenie.

(2) SIM karta v zariadení musí mať povolenú funkciu GPRS - aktívne internetové balíčky;

(3) SIM karta terminálu musí aktivovať funkciu identifikácie volajúceho (vyberte, či sa má otvoriť alebo nie, podľa funkcie požadovanej zákazníkom);

(4) Ak je karta SIM aktívna a pri prvom vložení karty do telefónu je potrebné zadať kód PIN karty SIM, pozrite si používateľskú príručku mobilného telefónu, **na vypnutie funkcie PIN SIM karty**. Bez vypnutia PIN kódu (tento problém sa zvyčajne vyskytuje pri predplatiteľských kartách) sa karta neprihlási do siete.

(5) Skontrolujte, či je karta SIM vo vašom zariadení aktívna.

Modrá LED - indikuje stav GPS satelitného pripojenia (určenie polohy)

Štát	Význam
Bliká	Žiadny signál GPS / vyhľadávanie signálu GPS
Svieti trvalo	Našiel sa signál GPS

Oranžová LED - indikuje stav pripojenia GSM (telefónneho) signálu

Štát	Význam
Bliká	Žiadna SIM karta alebo hľadanie pripojenia GSM
Svieti trvalo	Našiel sa signál GSM

4. Poplachové upozornenia – ako používať?

Pozor:Spôsob komunikácie so zariadením je prostredníctvom SMS príkazov zasielaných z nášho telefónneho čísla na telefónne číslo SIM karty, ktorá sa nachádza v zariadení. Mobilné telefónne číslo majiteľa odošle SMS kód na SIM kartu GPS lokátora.

4.1 Nastavenia hesla vlastníka:

Číslo vlastníka na zariadení môže byť priradené iba jednému číslu. Všetky nastavené budíky sa budú odosielať na toto číslo.

Predvolené heslo vlastníka je: 123456

Nastavenie čísla majiteľa (namiesto 600400300 zadajte naše telefónne číslo):

admin123456 600400300

Odpoveď: admin ok

Zmeniť heslo vlastníka: heslo123456 666888 (666888 je nové heslo)

Odpovedať: heslo ok

4.2 Nastavenie SOS (tiesňového) čísla

Špecifické číslo je číslo alarmu a špecifické číslo možno odoslať do zariadenia a pridať číslo. Je možné pridať dve špecifické čísla SOS, 101 je predvolené číslo majiteľa, 102 je prvé číslo SOS a 103 je druhé číslo SOS. V stave poplachu GPS zariadenie odošle na zadané číslo polohu alebo poplachovú správu (informácia sa nastaví podľa toho, či je potrebné nastavenie vykonať) a spojenie sa cyklicky vytvára až do vytočenia čísla. Po nastavení konkrétneho čísla možno príkazy bez hesla nastaviť iba s priradeným špecifickým číslom.

4.2.1 Pridať konkrétne číslo:

Formát inštrukcie:

102#telefónne číslo#

Príklad: 102#13712345678#

Odpoveď: OK

4.2.2 Vymazať konkrétne číslo:

Formát inštrukcie:

D101#

D102#

D103#

Príklad: D101# znamená vymazanie prvého čísla.

Odpoveď: OK

4.2.3 Zobrazuje konkrétne číslo:

Formát inštrukcie:

C10#

Príklad:**C10#**

Zodpovedajúce informácie:

101#13712345678

102#13712345688

103#13712345698

4.3 Prerušenie nastavenia alarmu hlavného napájania

4.3.1 Povoľiť SMS alarm vypnutia:

pwr sms123456,1

(predvolené)

Odpoveď: Pwr sms alarm nastavený v poriadku

4.3.2 Zakázať alarm vypnutia SMS:

pwr sms123456,0

Odpoveď: Pwr sms alarm nastavený v poriadku

4.3.3 Zapnúť alarm vypnutia – zariadenie zavolá na naše číslo:

pwr call123456,1

(predvolené)

Odpoveď: Pwr alarm call set ok

4.3.4 Vypnutie deaktivácie budíka telefónu:

pwr call123456,0

Odpoveď: volanie budíka je v poriadku

4.4 Nastavenia ochrany proti krádeži ACC - upozornenie pri otočení zapaľovania(oranžový kábel musí byť správne pripojený ku spínaču zapaľovania alebo inému zdroju po otočení spínača zapaľovania ACC)

4.4.1 Keď je ACC zapnutý (kľúč je zapnutý), ak sa alarm ACC automaticky zapne (zapne). Ak ste strážení (zapnutý alarm) pomocou SMS alebo platformy, alarm ACC sa nedá automaticky vypnúť.

4.4.2 Keď je alarm ACC deaktivovaný (kľúč je vypnutý), po uplynutí nastaveného času prejde do stavu automatického zapnutia stráženia.

4.4.3 Nastavenie SMS Automatické zapnutie alarmu zapaľovania:

ACCLOCK,123456,1

Odpoveď: úspešne nastavené

4.4.4 Nastavenie SMS Automatické vypnutie alarmu zapaľovania:

ACCLOCK, 123456,0

(predvolené)

Odpoveď: úspešne nastavené

4.4.5 Nastavenie času automatického zapnutia stráženia prostredníctvom SMS

ACCLT,123456,3(3 znamená automatické zapnutie stráženia po 3 minútach)

Zariadenie sa automaticky zapne po uplynutí daného času po vypnutí zapaľovania

4.5 Nastavenie vibračného alarmu

4.5.1 Zapnúť SMS vibračný alarm – zariadenie odošle SMS na číslo majiteľa:

125#

(predvolené)

Odpoveď na SMS: OK

4.5.2 Vypnutie vibračného alarmu SMS - zariadenie odošle SMS na číslo majiteľa:

126#

Odpoveď na SMS: OK

4.5.3 Zapnite vibračný alarm vášho telefónu- zariadenie zavolá na číslo majiteľa::

122#

Odpoveď na SMS: OK

4.5.4 Vypnutie vibračného upozornenia telefónu:

121#

(predvolené)

Odpoveď na SMS: OK

4.5.5 Nastavenie trvania vibračného alarmu (ako dlho má trvať vibrácia, aby zariadenie odoslalo informácie o vibračnom alarme)

SMS príkaz: rozsah 1-15 sekúnd.

Odporúčanie:

vibtime123456,n

Odpoveď: vibtime nastavený ok

n (0 ~ 15), 0 zruší vibračný alarm, predvolená hodnota je 3 sekundy, to znamená, že vibrácie trvajú 3 sekundy.

Popis automatického antivibračného alarmu ACC: Po pripojení hlavného napájania sa ACC (spínač zapalovania) vypne (kľúč zapalovania je vypnutý), po 3 minútach automaticky prejde do stavu stráženia, zapne sa funkcia ochrany proti krádeži a vozidlo vygeneruje vibračnú poplachovú správu, ak zariadenie zaznamená otras vozidla.

Ak je vibračný alarm zapnutý, zariadenie po nastavení čísla majiteľa alarm vytočí.

Ak sa nepripojíte k ACC, môžete použiť SMS príkaz na zapnutie a vypnutie stráženia.

4.9 SMS Dopyt SMS Informácie o polohe

4.9.1 Keď je potrebné požiadať o informácie o polohe koncového zariadenia, správu s požiadavkou na umiestnenie možno uložiť a odoslať na SIM kartu koncového zariadenia a terminál odpovie poslednou informáciou o polohe.

SMS príkaz:

123

4.9.2 Po pridaní čísla vlastníka, keď vytočíme číslo SIM karty zariadenia a zavoláme, zariadenie by malo poslať späť odkaz na aktuálnu pozíciu.

4.9.3 Príkaz na odoslanie aktuálnej polohy zariadenia cez Google link SMS: **g1234**

4.10 Nastavenie alarmu prekročenia rýchlosti

Prekročenie limitu rýchlosti SMS alarmu:

rýchlosť 123 456 080

nastavenie rýchlostného limitu 80 km/h

4.10.1 Vypnúť oznamovanie prekročenia rýchlosti cez SMS::

rýchlosť 123 456 000

(predvolené)

odpoveď: rýchlosť je v poriadku

4.10.2 Povolit zrýchlenú SMS notifikáciu: rýchlosť123456 080 Odpoveď: rýchlosť je v poriadku

4.11 Nastavenie alarmu pohybu (odchodu) - po nastavení, ak sa zariadenie vzdiali X metrov, dostávame informáciu.

Príkaz pre nastavenie alarmu: move123456

300

(predvolené)

Jednotka: metre

odpoveď: pohyb ok

4.12 Nastavenia SMS deaktivácie (napr. opustíme auto a zapneme SMS stráženie, zariadenie nás bude informovať, že sa s autom niečo deje, napr. vibračný alarm)

Zapnutie SMS alarmu:

SF

Odpoveď: SF OK

Deaktivácia SMS alarmu:

CF

Odpoveď: CF OK

4.13 SMS prerušenie dodávky paliva (voliteľné) – nie v tomto modeli

Keď je vozidlo ukradnuté, príkaz na vypnutie paliva môže byť vydaný prostredníctvom príkazov alebo webovej/aplikačnej platformy.

Poznámka: Aby bola zaistená bezpečnosť vozidla, zariadenie vykoná operáciu prerušenia dodávky paliva len vtedy, keď je GPS v účinnom stave určovania polohy a rýchlosť vozidla je nižšia ako 20 km/h alebo keď vozidlo stojí.

Po zapnutí príkazu na odpojenie paliva, tracker vykoná operáciu zapnutia paliva a elektriny a vozidlo môže pokračovať v jazde.

SMS s odpojením paliva:

DY

SMS pri zapnutí paliva:

KY

4.14 Reštartovanie GPS (reštart)

SMS príkaz:

CQGPS

4.15 Obnovenie továrenských nastavení:

SMS príkaz:

FORMÁT

4.16 Reštartovanie zariadenia (reštart)

SMS príkaz:

CQ

4.17 Kontrola informácií o zariadení

SMS príkaz:

CXZT

4.18 Nastavenie APN:

Nastavte formát príkazu APN:
apn123456 cmnet

Odpoveď: apn ok
Používateľské meno APN:
používateľ apnuser123456

odpoveď:
Apnuser v poriadku

Heslo používateľa APN:
heslo apnpasswd123456

Odpoveď: apnpasswd ok

4.19 Nastavenie IP adresy a portu servera:

SMS príkaz:
IP + medzera + IP adresa + medzera + číslo
portu Príklad: IP 219.143.106.193 8500
Odpoveď: nastavte IP OK

MKING.PL

Všeobecné príkazy pre zariadenieaMKING-PL (nie všetci môžuTvorbalačza kasmodelový dym)

SMS príkaz	Odpoveď	Informácie o príkazoch
admin123456 136*****	admin ok	Uvádzame telefónne číslo vlastníka zariadenia, môže byť určený iba 1 vlastník. Majiteľ dostáva zo zariadenia upozornenia na nastavené budíky
heslo 123456 666888	heslo ok	Príkaz, ktorý upravuje predvolené heslo príkazu, predvolené heslo je 6 číslic: 123456, môžete ho napríklad zmeniť a nastaviť nové heslo, napríklad 666888.
101#136*****#	PRIBLIŽNE	Prvé telefónne číslo SOS, príkaz je rovnaký ako telefón vlastníka čísla zariadenia
102#136*****#	PRIBLIŽNE	102 je prvé SOS telefónne číslo 103 je
103#136*****#	PRIBLIŽNE	druhé SOS telefónne číslo
D101#	PRIBLIŽNE	D101 # znamená vymazanie konkrétneho telefónneho čísla
D102#	PRIBLIŽNE	D102 # znamená vymazanie druhého telefónneho čísla D103 #
D103#	PRIBLIŽNE	znamená vymazanie tretieho telefónneho čísla
C10#	101# 102# 103#	Zobrazí zoznam čísel pridaných do zariadenia
pwr sms123456,1	pwr sms alarm nastavený v poriadku	Povoliť SMS upozornenie, keď je zariadenie vypnuté
pwr sms123456,0	pwr sms alarm nastavený v poriadku	Vypnite SMS alarm, keď je zariadenie vypnuté
pwr call123456,1	Budík hovoru pwr nastavený v poriadku	Zapnite telefónny alarm a zariadenie nám zavolá, keď sa vypne - prístroj do napájanie

pwr call123456,0	Budík hovoru pwr nastavený v poriadku	Vypnite telefónny alarm, keď je zariadenie vypnuté - zariadenie nám nezavolá
ACCLOCK,123456,1	PRIBLIŽNE	Nastavenie SMS ACC v zapalovaní - automatické zapnutie alarmu po vypnutí zapalovania
ACCLOCK, 123456,0	PRIBLIŽNE	Zakázať nastavenie zapalovania SMS ACC - automatické zapnutie alarmu pri vypnutí zapalovania
ACCLT,123456,3	PRIBLIŽNE	(3 znamená automatické zapnutie stráženia po 3 minútach) SMS nastavenie času automatického zapnutia stráženia
accsms123456,1/0		ACC nelegálne zapnutie zapalovania - alarm cez SMS - 1 znamená zapnutie - 0 znamená vypnutie
accall123456,1/0		ACC nelegálne spustí alarm zvoní 1 znamená, 0 znamená vypnuté ACC nelegálne zapne zapalovanie - alarm cez SMS ACC nelegálne zapne zapalovanie - alarm cez pripojenie k 1 znamená zapnuté - na 0 znamená vypnuté
125#	PRIBLIŽNE	Zapnite SMS vibračný alarm - zariadenie vás upozorní na vibračný alarm prostredníctvom SMS
126#	PRIBLIŽNE	Vypnite SMS vibračný alarm - zariadenie vás upozorní na vibračný alarm prostredníctvom SMS
122#	PRIBLIŽNE	Zapnite vibračný alarm - zariadenie vás upozorní na vibračný alarm prostredníctvom hovoru
121#	PRIBLIŽNE	Vypnite vibračný alarm - zariadenie vás upozorní na vibračný alarm prostredníctvom hovoru
vibtime123456,n	vibtime nastavený ok	Nastavenie času SMS príkazu vibračného alarmu 1-15 sekúnd, N (0 ~ 15), 0 znamená štandardný čas vypnutia alarmu 3 sekundy, vibračný alarm trvá 3 sekundy. Ako dlho musí byť zariadenie vo fáze „vibrácií“, aby signalizovalo poplach?
sos sms123456 (predvolené)	sos sms ok	SOS SMS pre alarm

žiadne sossms123456	no sossms ok	Alarm SOS SMS je vypnutý
soscall123456 (predvolené)	soscall ok	SOS Spustí budík zavolaním
no soscall123456	no soscall ok	
	88	Odpočúvanie, keď číslo „vlastníka“ pridané v prvom príkaze odošle SMS s týmto obsahom, zariadenie zavolá späť v režime počúvania
	123	Súradnice polohy
G1234		Súradnice polohy s odkazom na Mapy Google
rýchlosť 123 456 080	rýchlosť ok	Alarm prekročenia rýchlosti nastavením: speed123456 080 Zariadenie nás bude informovať pri každom prekročení 80km/h - 000 vypne alarm
ťah123456 300	pohyb ok	Ak sa po odoslaní tohto príkazu zariadenie posunie o viac ako 300 metrov od svojej aktuálnej polohy, budeme informovaní o pohybovom alarme
SF	SF v poriadku	Zapnutie alarmov - informácie cez SMS Vypnutie
CF	CF OK	alarmov
D Y	REZANÝ OLEJ OK	SMS preruší palivo Poznámka: Na zaistenie bezpečnosti vozidla príkaz funguje, keď vozidlo stojí alebo keď je rýchlosť vozidla nižšia ako 20 km/h, keď sa vozidlo pohybuje.
KY	RESUNE OIL OK	Zapnite palivo
CQGPS	Reset GPS OK!	Reštart GPS

CQ	reset systému OK!	Reštartujte zariadenie
FORMÁT	PRIBLIŽNE	Obnovenie továrenských nastavení
apn123456 cmnet	apn ok	Nastaviť APN
používateľ apnuser123456	apnuser ok	Nastaviť používateľa
apnpasswd123456 heslo	apnpasswd v poriadku	Nastavte heslo
IP 219.143.106.193 8500	nastavte IP OK	Zmena adresy servera a portu SMS: IP + prázdna + IP adresa + prázdna + číslo portu Sada IP a portu servera
CXZT		Informácie o zariadení
OILSPD,123456,20	PRIBLIŽNE	Vypnutie paliva, keď má vozidlo rýchlosť nižšiu ako 20, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 20 km/h alebo preruší prívod paliva, 0 nezistí rýchlosť
FREKVENCIA 123456,30	PRIBLIŽNE	Nastavenie intervalu odosielania polohy v momente pohybu (pri zapnutom zapaľovaní)
STATIC, 123456,40	0 tis	Nastavenie intervalu odosielania polohy pri státi (keď nie je zapnuté zapaľovanie)
spánok,123456,10	PRIBLIŽNE	Režim spánku, 10 znamená minúty, po 10 minútach nečinnosti zariadenie neposiela žiadne dáta, 0 režim spánku vypne. Režim spánku sa aktivuje otrasom/pohybom/textom/hovorom
zóna123456 e02	PRIBLIŽNE	Zmena časového pásma pre príkazy SMS
109#	PRIBLIŽNE	Zmena jazyka príkazov: angličtina / čínština
130#	PRIBLIŽNE	vypnite jednorazové rezanie oleja

131#	PRIBLIŽNE	zapnite jednorazové rezanie oleja
250#	PRIBLIŽNE	Vypnúť zvonenie pri vybití batérie zariadenia Zapnúť zvonenie pri
251#	PRIBLIŽNE	vybití batérie zariadenia Zapnúť SMS budík pri vybití batérie.
260#	PRIBLIŽNE	vzdialenosť driftu (predvolená hodnota 100 m), 0 znamená
261#	PRIBLIŽNE	vypnuté .
gpsdrift,123456,0	PRIBLIŽNE	

MKING.PL